

# カセットこんろの事故

## 事故の概要

【事例①】IH調理器の上に置いていたカセットこんろが破裂し、こんろと周辺が破損した。

【事例②】住宅から出火し、1人が死亡した。

【事例③】使用中のカセットこんろから「ヒューヒュー」と音がして、カセットボンベの周辺から炎が出た。



## 事故の原因

【事例①】調理の際、カセットこんろを置いていた側の電源を誤って入れてしまったため、カセットボンベが過熱されて破裂したものです。

【事例②】カセットこんろで湯を沸かしたまま放置したために過熱し、周囲の可燃物に燃え移ったものです。



【事例③】カセットボンベの切り欠き部分を上下逆に装着したためにガス漏れが発生し、カセットこんろの火に引火したものです。



## 事故防止のために

- ◆こんろやストーブなどの熱源の上に置かないでください。
- ◆使用中はその場を離れないでください。
- ◆カセットボンベは正しく装着してください。
- ◆カセットこんろ周辺に燃えやすいものを置かないでください。
- ◆五徳は逆さにしたり、外したまま使用しないでください。
- ◆炭の火おこしには使用しないでください。
- ◆カセットこんろに適合したカセットボンベを使用してください。

